ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТПИ»										
	СОГ/ЛАСОВАНО					0	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ТПИ»			
				«»		_2021	И.В. Гранёв 1 г. «»2021 г.			
					По ус	ΠΩН(Руководство овке программного обеспечения			
Подп. и дата	LMT Sterhware						LMT Sterhware			
Инв. № дуδл										
Взаим. инв. №										
Іодп. и дата							ε. Μοςκδα			
	ł	Изм.	Лист.	№ доким.	Подп.	Лата.				
дл.	Ť	Разр	αδ.	···			Лит. Лист Листов			
√ء חסו	┢	ΙΙροβ					Гукининово обеспечения			
ИнВ. 1	ľ	Н.кон	ітр.				LMT Sterhware			
1		Утв.								

Содержание	
1. Скачивание	4
2. Установка	5



Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата.	Руководство по установке LMT Sterhware

Лист

Настоящее руководство по установке программного обеспечения (ПО) применимо при использовании:

– базового блока «Sterh MRBT5116» (ВТГШ.465232.001) LTE-станции (далее по тексту — ББ), обеспечивающего централизованное управление, обработку и синхронизацию станции;

– радиомодуля «Sterh MRRT300T» (ВТГШ.464411.001) LTE-станции (далее по тексту — PM), обеспечивающего преобразование принимаемых радиочастотных сигналов в сигналы базового диапазона и обратно для передачи радиочастотных сигналов.

Обмен данными в 4G сетях осуществляется при помощи временного разделения (TDD).

Заявленное программное обеспечение является неотъемлемой частью программно-аппаратного комплекса.

Подп. и дат						
подл.						
ИнВ. №	Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата.	Руководство по установке LMT Sterhware

Подп. и дата

Nº ðyðn

Инв. |

Взаит. инв. N^e

Лист

1 Скачивание

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

инв. №

Взаим.

Подп. и дата

№ подл.

Инв.

Для скачивания ПО LMT перейдите на страницу ООО «ТПИ» во вкладку STERH, по ссылке: <u>https://techproin.com/sterh/</u>

На открывшейся странице содержится информация о системе связи Sterh, а также вся необходимая информация о работе с ПО LMT Sterhware.



Рисунок 1 Изображение страницы системы связи Sterh в сети интернет

В разделе LMT Sterhware на открывшейся странице вы найдете ссылку для скачивания архива с дистрибутивом LMT Sterhware, нажмите на нее.

	Осно О1 Центр МКВТ	раные функции: рализованное управление и настройк 5116	ка базовых блоков Sterh	(this) (this.attr('data-target') (this.attr('data-target') (this.attr('data-target'))// st mplace(/.*(?=#[^\s]+\$)/, '')) // st mplace(/.*(?=#[^\s]+\$)/, '')) return	
ОС Обработка данных в реальном вр 03 Синхронизация базовых станций		ботка данных в реальном времени оснизация базовых станций		<pre>stideIndex = \$this.attr('data-slide-to' slideIndex = \$this.attr('data-slide-to' slideIndex) options.interval = false slideIndex) { set_slideIndex ()</pre>	
				Дистрибутив LMT Sterbware	

Лист

4

Откроется страница (рис.3),	зде неодходимо	ввести пароль	для скачивания	архива для с дис-
трибутивом LMT Sterhware.				

STERH LAZARUS ПО СМИК/СМИС РАЗРАБОТКИ СЕРТИФИКАТЫ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ПРАЙС-ЛИСТ	Контакты 🕓
Защищено: LMT Sterhwa	ire	
ЗАЩИЩЕНО: LMT STERHWARE		
Введите пароль для скачивания дистриоутива сит Злептиате Введите пароль для скачивания: Скачать сейчас!		

Рисунок 3— страница ввода пароля для скачивания дистрибутива LMT Sterhware

2. Установка

Подп. и дата

Инв. Nº дубл

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ИнВ. Nº подл.

После скачивания архива, распакуиуйте его в удобное расположение файловой системы вашего ПК. Содержимое архива изображено на рисунке 4.

	И	мя	<u>,</u>	Тип	Сжатый ј	размер	Защита па	Размер			
		LMT Sterhware_in	staller.msi	Пакет установщика	Win	74 866 KB	Нет	76.	361 KE		
	Рисунок 4 Содержимое архива										
H	Д цика L п а кног	ля последую. MT Sterhware осле вызова іку «пехt».	цей устан e_installer. установщи	овки кликните 2 раз msi ика вы увидите окно	ום חפּטסי אוסחו ז, אמא אם פעכ <u>י</u>	кой мыши јнке 5. В	на приложи	ение устано	в– чите		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп. Д	 Рун	ководство по ус	тановке LI	MT Sterhware	2	<i>71021</i> 5		



Рисунок 5 Процесс установки, начальная страница

После перехода на следующую страницу вам будет предложено выбрать путь, по которому будет установлена программа. Выберите путь на нажмите кнопку «next».

Подп. и дата	Select Installation Folder This is the folder where LMT will be installed.	
Инв. Nº дубл	To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse". Folder: C:\Program Files (x86)\TPI\LMT\	
Взаим. инв. №		
Подп. и дата	Advanced Installer	
Инв. Nº подл.	Руководство по установке LMT Sterhware	

После того как вы выбрали место установки ПО в файловой системе вашего ПК и перешли на следующую страницу, прежде чем установить ПО LMT Sterhware, вам будет предложено перейти на шаг назад (кнопка «Back»), для внесения изменений в настройки установки, либо отменить установку (кнопка «Cancel»). Для установки ПО нажмите кнопку «Install».

Ready to Install The Setup Wizard is ready to begin the LMT installation Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.	
The Setup Wizard is ready to begin the LMT installation Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.	
Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.	
Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.	
installation settings, click back . Click Cancer to exit the wizard.	
	Cancol
	Cancer
Рисцнок 7 Переход к цстановке	
катия кнопки «Install» начнется установочный процесс	

п. и дата	После нажати:	я кнопки «Install»	начнется установочный процесс	
Doð	2	😼 LMT Setup	×	
дуδл	-	Installing LMT		
ИнВ. N ^e (Please wait while the	he Setup Wizard installs LMT. This may take several minutes.	
Взаим. инв. №		Status: Install	ing files.	
Подп. и дата	A	Advanced Installer	< Back Next > Cancel	
подл.			Рисунок 8 Установка	
' <i>H</i> ₿. №			Риководство по истановке LMT Sterhware	Л
Z	Изм. Лист. № докум.	Подп. Дата.		

По окончании установки вы увидите окно о завершении процесса установки. Для выхода из установщика нажмите кнопку «Finish»



Рисунок 9 Завершение процесса установки ПО LMT Sterhware

